

Montageanleitung

Achsadapter mit Verdrehsicherung für Nabenschaltungen

Montage:

1. Entfernen Sie die linke Achsmutter / Hutmutter.
2. Ersetzen Sie diese durch den Achsadapter mit Verdrehsicherung.
3. Anschließend können Sie die E-Kupplung montieren:
 - E-Kupplung
 - Beilagscheibe
 - Sicherungsscheiben
4. Befestigen Sie alles mit der Sechskantschraube und ziehen Sie diese fest.

Hinweis:

Wir haben zwei Achsadapter zur Auswahl (je nach Nabenschaltung/Achse):

A) Shimano Feingewinde 3/8 x 26

- passend für: Alfine, Nexus Inter 3 / 7 / 8

B) Feingewinde M10x1

- passend für: SRAM i-Motion 3 und 9, G8, Torpedo Singlespeed, Dual Drive III, ROHLOFF Speedhub 500/14, Nuvinci N360 sowie BionX

Tipp:

Bitte prüfen Sie vor der Montage das Achsgewinde Ihrer Nabe, um den passenden Adapter auszuwählen.

Produktbilder / Einbausituation



Abb. 1: Achsadapter mit Verdrehsicherung (Detailansicht)



Abb. 2: Achsadapter montiert (Einbausituation)