

MONTAGEANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

BIKE-BOY


DER EINKAUF - FREIZEIT - BUSINESS - ANHÄNGER

Der BIKEBOY ist Handrolley und Fahrradanhänger zugleich.
Die geeignete Gepäckträger - Kupplung **WEBER Kupplung M**



Technische Daten

Geeignete Zugradgrößen	24 - 28 Zoll
Gesamtbreite	525 mm
Taschenmaß (l x b x h)	710 x 350 x 220 mm
Eigengewicht	5,4 kg
Zulässige Beladung	max. 25 kg



Radmontage:

Zur Montage der Räder drücken Sie die Rad-Achse (Bild 1) bis zum Anschlag in die Fahrgestell-Achse. Mit dem (mitgelieferten) Inbus-Schlüssel festziehen! (Bild 2)


Taschenmontage:

Die Tasche wird mit 6 Klettverschlüssen am Fahrgestell befestigt!

Rucksackfunktion:

Um die Tasche als Rucksack zu verwenden, öffnen Sie den Reißverschluß auf der Rückseite stecken den Stoffdeckel in den Boden der Tasche. Mit dem Klettverschluß verschließen.

Befestigung Bügel und Hebel - Standposition



Ankuppeln (1) Klemmhebel zum Öffnen nach vorne ziehen. Den Befestigungsbügel einlegen und den Klemmhebel fest andrücken, bis die Nase einrastet.

Absperren (2) dazu empfehlen wir ein kleines Vorhangeschloß am Klemmhebel anzubringen.

Parkposition(3)
2 Befestigungsbügel für Fahrt- und Parkposition des Anhängers



Sicherheitshinweise:



GEFAHRI

- Fahren Sie nur mit vollständig eingerastetem Klemmhebel!
- Achten Sie darauf, dass der Trolley mittig hinter dem Fahrrad läuft und das Rücklicht nicht verdeckt wird.
- Jede falsche Montage kann zum Verlust des Anhängers während der Fahrt und zu schwerwiegenden Folgen führen.
- Kinderanhänger dürfen nicht an eine M-Kupplung angehängt werden!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Kupplung



GEFAHRI

- **nicht für S-Pedelecs! (keine Zulassung über 25km/h)!**
- Kein Transport von ungesicherten oder übergroßen Waren!
- Kein Überfahren von Treppen und hohen Bordsteinen!
- Kein Betrieb außerhalb der zulässigen technischen Daten (Betriebsanleitung)!

Einsatz - Voraussetzungen von Fahrrad-Anhänger

- **zum Fahrer:** Kindern unter 16 Jahren ist es gesetzlich nicht erlaubt, mit einem Anhänger zu fahren.
- **zum Fahrrad:** Das Fahrrad muss in einem technisch einwandfreien Zustand sein und dem Stand der Technik entsprechen. Fragen Sie immer zuerst Ihren Fahrradhersteller, ob Ihr Fahrrad für den Anhängerbetrieb zugelassen ist.
- **zur Wartung:** Lassen Sie Ihr Fahrrad, die Kupplung und Ihren Anhänger regelmäßig von Fachleuten warten und alle Verbindungen prüfen.

Garantie

Auf die umseitig bezeichnetes WEBER Produkt gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung beim Einsenden der Ware muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns! E-mail: info@weber-products.de

Export nach USA und Kanada ist nicht erlaubt! (Produkthaftung)